

ハンディタイプ 比抵抗・導電率計

キー操作簡単マニュアル (SC-110用)

※ キー操作の詳細に関しては別途、取扱説明書をご参照ください。

電源OFFの状態

◆パラメータの設定
 + → → →
 先に押す 押す 離す 離す

◆保存データの消去
 + → → →
 先に押す 押す 離す 離す

測定モードの状態

◆導電率測定レンジの選択
 + →
 先に押す 押す

◆自動読取り機能のON/OFF
 →
 押す

測定モードの状態

◆測定データの手動保存モードに入る
 →
 押す

◆測定データの自動保存機能のON/OFF
 + →
 先に押す 押す

測定モードの状態

◆保存データの表示又は転送モードに入る
 →
 押す

◆測定データの自動転送機能のON/OFF
 + →
 先に押す 押す